



OFYL CASE étui pour chargeur à suspendre QUELQUES CONSEILS D'UTILISATION

Pour ouvrir facilement la pochette

Appuyez d'une main de chaque côté de l'ouverture, et de l'autre main passez l'extrémité du doigt dans le trou oblong de la languette transparente puis tirez.



La plupart des marques utilisent désormais des cordons de charge qu'on peut débrancher du chargeur. Afin de ne pas casser le fil au ras des connecteurs de votre câble, il donc est conseillé de le séparer du chargeur avant de le ranger.




Pour ranger votre chargeur et son câble

Roulez le cordon autour des doigts et glissez-le dans la pochette



Puis glissez le chargeur au milieu du cercle formé par le cordon



Pour refermer la pochette

Tout en appuyant d'une main de chaque côté de l'ouverture, glissez sans forcer la languette transparente au-dessus du câble et du chargeur

Fabriqué en France 

